



Posición 1

Interruptor en posición "NORMAL"



Pastilla del puente sola.
Posición 1 clásica de Strato

Interruptor en posición "EXTENDIDA"



Pastillas del puente y central en serie.